

JMD 102 Pro professzionális műköröm csiszológép - 35000rpm

A csiszológép elérheti a 0-35000 fordulatot, a könnyen kezelhető sebességszabályozó gombbal, a csiszolófej könnyen cserélhető. A munka sokkal rövidebb idő alatt és sokkal hatékonyabban elvégezhető, amelyet előremeneti / hátrameneti iránykapcsolóval szereltek fel, bármilyen jobbkezes vagy balkezes használatra alkalmas.

Intelligens jelzőlámpa: a gomb különböző színű fényt jelenít meg, kék jelzi előre, piros jelzi hátra, jelzi a különböző munkakörülményeket

Használati útmutató:

A bekapcsoláshoz 3 másodpercig nyomja meg a gépen található főkapcsolót.

A készülék elindításához nyomja meg a készülék gombját.

Nyomja meg ismét a gépen a főkapcsolót, hogy kiválassza a forgás irányát: FWD (óramutató járásával megegyező irányba) vagy REV (balra).

A gépen a színek jelzik az FWD / REV irányát

Ha a lámpa villog, ez azt jelenti, hogy a gép nem működik

Ha a jelzőfény kék vagy piros színű, azt jelenti, hogy a gép működik, kék jelzi a FWD-t, a piros jelzi a REV-t, és az alapértelmezett szín kék

Forgassa meg a sebességszabályozó gombot a gépen a sebesség beállításához

A kikapcsoláshoz nyomja meg 3 másodpercig a gépen található főkapcsolót. A kijelzőlámpa kialszik, jelezve, hogy a gép ki van kapcsolva.

A gép tartalmaz kéziégység tartót és csiszolófej készletet!

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Ne szedje szét a berendezést!

Áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el az adaptert a készülékből. Puha ecsettel távolítsa el a port és az egyéb szennyeződések.

A nehezebben elérhető részekhez pl. befogótokmány nyílása, csatlakozó stb. használjon sűrített levegőt. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

Netklikk.huNetklikk.huNetklikk.hu

NETKLIKK WEBSHOP

A készülék mélyreható tisztításához/karbantartásához, kérje szakember segítségét, ill. keresse fel a forgalmazót vagy a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM! A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez keresse fel a forgalmazót, vagy a vásárlás helyszínét!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Az előírt tápfeszültséget használja.
2. Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően, szorosan tart.
3. Nedves helyektől tartsa távol a készüléket!
4. Soha NE érjen a készülékhez vagy annak tartozékaihoz vizes kézzel!
5. Állítsa le a készüléket, ha bármilyen szokatlan hangot vagy viselkedést tapasztal működés közben!
6. Csak szabványos csiszolófejeket használjon. Ne alkalmazzon sérült vagy deformált fejeket!
7. Csak a Készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet!
8. Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben!
9. Ne szerelje szét a készüléket!
10. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
11. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és a gyakorlattal nem rendelkező személyektől!
12. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
13. A készüléket és annak belsejét semmilyen folyadék nem érheti!

14. Soha N E hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja/csatlakozója, ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett!
15. Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék!
16. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

NETKLIKK WEBSHOP

17. A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!
18. A munka végeztével mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból!