

Lina Mercedes 2000 Manikűr és Pedikűr készlet

Oda-vissza állítható forgásirányú, szabályozható fordulatszámú, csiszológép, manikűrhez, műköröm építésre és száraz pedikűrhez.

A csomagban induló készletet is talál, így azonnal használhatja új körömcsiszológépét.

HASZNÁLAT:

1. Helyezze be a csiszolófejet. A behelyezés során tolja a csiszolófejet mélyen, ütközésig a helyére. Ellenőrizze le, hogy befogótokmány szorosan, stabilan tartja-e a csiszolófejet. FIGYELEM! A csiszolófejek cseréje előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt és áramtalanított állapotban van!
2. Csatlakoztassa az Adaptert a készülék hátuljába, majd a hálózati aljzatba. Állítsa be a sebességet a sebességszabályozó gomb segítségével. A készülék a bekapcsológomb " I " megnyomására működésbe fog lépni. FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy bekapcsolás előtt tartsa távol önmagától a készüléket.
3. Miután befejezte a munkát, húzza ki az Adaptert a készülékből, majd a konnektorból is.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Ne szedje szét a berendezést!

Áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el az adaptert a készülékből. Puha ecsettel távolítsa el a port és az egyéb szennyeződéseket.

A nehezebben elérhető részekhez pl. befogótokmány nyílása, csatlakozó stb. használjon sűrített levegőt. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

A készülék mélyreható tisztításához/karbantartásához, kérje szakember segítségét, ill. keresse fel a forgalmazót vagy a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM! A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez keresse fel a forgalmazót, vagy a vásárlás helyszínét!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Az előírt tápfeszültséget használja.
2. Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően, szorosan tart.
3. Nedves helyektől tartsa távol a készüléket!
4. Soha NE érjen a készülékhez vagy annak tartozékaihoz vizes kézzel!
5. Állítsa le a készüléket, ha bármilyen szokatlan hangot vagy viselkedést tapasztal működés közben!
6. Csak szabványos csiszolófejeket használjon. Ne alkalmazzon sérült vagy deformált fejeket!
7. Csak a Készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet!
8. Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben!
9. Ne szerelje szét a készüléket!
10. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
11. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és a gyakorlattal nem rendelkező személyektől!
12. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
13. A készüléket és annak belsejét semmilyen folyadék nem érheti!
14. Soha N E hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja/csatlakozója, ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett!
15. Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék!
16. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!
17. A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!
18. A munka végeztével mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból!