



P47 vezeték nélküli fejhallgató használati utasítás

Általános funkciók

Bekapcsolás: Nyomja meg a  gombot 5 másodpercig, amikor a készülék ki van kapcsolva (a kék LED lassan villog, a "bekapcsolásnál" egy beep hangjelzés hallatszik).

Adja meg a párosítási módot: Kikapcsolt üzemmódban nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához, majd egymás után 2 másodpercig tartsa lenyomva. (A kék LED és a piros LED gyorsan villog a "párosítás" hanggal.)

Párosítás: Használja a Bluetooth funkciót mobiltelefonnal vagy más Bluetooth Master eszközzel, és végezzen párosítási műveletet (részletesen lásd a párosításról szóló fejezetet.)


Lejátszás/Szünet: Ha a készülék szünetel nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz vagy nyomja meg a  gombot a készülék szüneteltetéséhez.

Hangerő növelése: Nyomja hosszan a  gombot a hangerő növeléséhez.

Hangerő csökkentése: Nyomja hosszan a  gombot a hangerő csökkentéséhez.

Visszajátszás/Előző: Nyomja meg a  gombot 1 másodpercig hogy vissza lépjen az előző zeneszámmra.


Következő: Nyomja meg a  gombot 1 másodpercig a következő zenéhez.

Kikapcsolás: Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig, majd a készülék kikapcsol. (A "kikapcsolás" egy beep hangjelzés hallatszik majd az összes LED kikapcsol.)

Alacsony akkumulátor figyelmeztetés: Az "alacsony töltöttségi szintnél" egy beep jelzés hallatszik és a LED villog.

Töltés: Az USB töltőkábelt csatlakoztatjuk a számítógép vagy töltő USB portjához (piros LED világít).

Hívásfogadás: Nyomja meg a  gombot egyszer a hívás érkezésekor.

Hívás befejezése: Nyomja meg egyszer a  gombot a hívás befejezéséhez.

Hívás elutasítása: Hosszan nyomja meg a  gombot a hívás elutasításához.

Párosítás mobiltelefonnal vagy más eszközzel


A párosítás az egyedi és titkosított vezeték nélküli kapcsolatot jelenti két Bluetooth-eszköz között, amikor elfogadják, hogy egymással kommunikálnak. Párosítás üzemmódban a két eszközt közel kell elhelyezni egymáshoz.


Párosítás a telefonnal vagy más eszközzel:


1. Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonján, és keressen rá a Bluetooth fejhallgatóra.
(Lásd a telefon használati útmutatóját)
 2. Kapcsolja be a készüléket a párosítási módba.
 3. Válassza ki a fülhallgatót a telefon által talált eszközök listájából.
 4. Ha szükséges, írja be a Bluetooth PIN 0000 (4 nulla) kódot, hogy párosítsa és csatlakoztassa a fülhallgatót a telefonhoz.
 5. A telefon megerősíti a párosítást, majd nyomja meg a YES / OK gombot.
 6. Válassza ki, hogy csatlakozzon az eszközhöz a telefonról.
- Zenét hallgathat, TV / filmeket nézhet és játszhat a telefonnal, és hallhatja az összes hangot vagy zenét az eszközről.
- A lejátszó az eszközről is vezérelhető. Példa: hangerő és következő zeneszám.
 - Ha gyenge a rádióvétel, dugja be a töltőkábelt a fülhallgatóba.



 **Be/kikapcsolás:** Nyomja a gombot 3 mp-ig

 **hosszan nyomva hangerő le**
röviden nyomva szám/csatorna léptetés lefelé

 **hosszan nyomva hangerő fel**
röviden nyomva szám/csatorna léptetés felfelé

 **Lejátszás módban: lejátszás/pillanat állj**
Telefon módban hívás felvétel/hívás megszakítás

 **Funkció gomb: Bluetooth / MP3 / FM rádió**

